カンシーラー CS-100型 取扱説明書

~ 目次 ~

1.	安全に関して	7																								ペ	ージ
	1 – 1.	機械耳	瓦扱 上	<u>-</u> の	注意	事	項			•	•			•		•	•						•				3
	1 – 2.	取扱詞	兑明書	計に	おけ	りる	用	語	及	び	記	号	の	説	明												4
	1 — 3.	機械の	カラヘ	・ル	の討	眀	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
2.	機械の危険的	箇所		•			•	•	•												•			•	•	•	5
3.	機械主要部の	の名称		•					•												•			•	•	•	6
4.	用語集・・			•		•	•								•												7
5.	日常点検																										
	4 — 1.																										
	4 — 2.	点検	チェッ	ク	リス	\ \	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
6.	組立・設置に	方法																									
	5 — 1.																										
	5 — 2 .																										
	5 — 3 .																										
	5 — 4 .																										
	5 — 5 .																										
	5 - 6.	空圧》	原接網	₹•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10
7.	主要仕様・			•			•		•									•			•		•	•	•	•	11
8.	操作説明																										
	8 — 1.	操作_	上の注	E意.	事項	į.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12
	8 - 2.	運転	開始手	-順		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12
	8 - 3.	タッ	チパネ	・ル	操作	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	13
	8 - 4.																										
	8 - 5.	非常何	亨止・	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20
	8 - 6.																										
	8 - 7.																										
	8 - 8.																										
	8 — 9 .	アタ、	ソチノ	ン	۲,	缶	押	え	板	の	交	換	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	23
	8 - 9.	缶(和	(器容	の	セッ	<i>'</i>	に	つ	い	て	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	23

CS-100 取扱説明書

9.	調整・保守・点検について
	9-1. 作動板部・・・・・・・・・・・・・・・・・24
	★リードテープのセット方法 ・・・・・・・・・・・25
	★テープリールの高さ調整 ・・・・・・・・・・・26
	9-2. 駆動部・・・・・・・・・・・・・・・・・27
	★駆動ユニットのグリスアップ ・・・・・・・・・・27
	9-3. 定期点検・・・・・・・・・・・・・・・・・28
	9-4. トラブル発生時の点検・調整の手引き・・・・・・・・・29
10.	添付資料
	部品リスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
	★消耗部品 ・・・・・・・・・・・・・・・・31
	★消耗品以外の部品 ・・・・・・・・・・・・・32
11.	保証・消耗部品・故障のご照会に関して ・・・・・・・・・・・33

1. 安全に関して

1-1. 機械取扱上の注意事項

"安全上の注意事項"

本機を安全にご使用して頂くには、次の事項を厳守して頂く様お願いします。 守られなかった場合は、身体に損傷が及ぶ可能性があります。

危険箇所	危険内容	作業上の注意
カッター(作動板部)	カッターの刃先が鋭く尖って おり、指先・手等の身体が触 れると切れます。	カッターを交換する,又はテープを 通し替える時は、薄手の手袋をして 手を保護して下さい。
アタッチメント	機械運転時は、アタッチメントと缶(容器)が回っており、 それらに触れると手や衣服等 を巻き込み危険です。	1)作業服について ①長袖のボタンは止めて下さい。 ②ネクタイは外して下さい。 ③上着の裾はズボンの内へ入れて下さい。 ④帽子を着用し、頭髪を保護願います。 2)運転中は、機械(回転部分)に触れないで下さい。 3)機械に触れる時は、必ず電源を切ってから行なって下さい。 ①テープを交換する時。 ②機械を調整する時。 ③機械を請整する時。 ③機械を清掃する時。
漏電プレーカー 起動ボタン	電気が接続されており、接続部に触れると感電します。	 部品交換時は、必ずコンセントからプラグを外して、行なって下さい。 油れた手で操作しないで下さい。 感電事故防止の為に、コンセントのアースが接地してある事を確認してから運転をして下さい。

その他、修理・点検時は、機械を運転状態で行なうと、挟み込み、巻き込まれ、感電等の危険がある為、下記の事を守って下さい。

- ①コンセントからプラグを抜く。
- ②時計・指輪等、引っかかる可能性がある物を身に付けない。
- ③専門知識を有する人が行なう。

1-2. 取扱説明書における用語及び記号の説明本取扱説明書には、次の様な警告表示をしています。

(記号) (定義)



警告 これを守らないと死傷事故又は機械の故障につながります。



警告 これを守らないと感電による死傷事故につながります。

1-3. 機械のラベルの説明 機械には、次の様なラベルが貼り付けてあります。

(ラベル) (定義)



A 注意 感電の危険あり _{電源をOFFにしてか}

電装品があり、感電する可能性があります。 感電すると重大な事故が発生します。



回転物等に巻き込まれる可能性があり、巻き込まれると 重大な事故が発生します。



▲ 注意


カッター刃あり 運転時以外はカッタ カバーをせよ。 カッターがあります。切断・裂傷等の重大な事故が発生します。



身体等が挟み込まれる可能性があり、挟み込まれると 重大な事故が発生します。


2. 機械の危険箇所

機械には下図の箇所に、危険表示をしています。



機械を操作される時やメンテナンス時には、充分注意して下さい。

3. 機械主要部の名称




コンプレッサー 内蔵スペース

制御盤

<u>キャスター</u>

4. 用語集

- ・作動板・・・・・テープを貼付け、カットする装置です。
- ・缶押え板・・・・回転中に缶が倒れないよう、上から缶の蓋を押える板です。
- ・リードテープ・・封缶用粘着テープの剥がす場所を明示するテープです。



5. 日常点検



清掃・点検を行なう時は、コンセントからプラグを抜き、作業 を行なって下さい。

巻き込まれ、感電等の重大事故が発生します。




清掃・点検を行なう時は、カッターカバーを取付けて下さい。 カッターを取扱う場合は、必ず手袋等の保護具を使用して下 さい。

4-1. 点検項目

1) ドレンの確認

空圧源の受け取り部(フィルターレギュレータ)には、空気中の水分が 分離され、ケース内に溜まります。溜まっている場合は、これらを排出 して下さい。



2) カッターの掃除

カッター刃先の付着物(糊粕等)を、アルコール等で拭き取って下さい。

3) 非常停止ボタンの動作確認

次の要領で確認作業を行なって下さい。

- ①コンセントにプラグを差し込み、漏電ブレーカーを "ON"にします。 その状態で機械を運転状態にします。(運転ランプが点灯)
- ②非常停止ボタンを押します。
- ③運転ランプが消灯すれば正常です。
- ※運転ランプが消灯しない場合、非常停止ボタンが故障しているか、配線が 外れている為、機械を使用しないで下さい。

又この場合、漏電ブレーカーを"OFF"にして修理を行なって下さい。

4) 電線の損傷確認

電線の損傷を発見した場合、機械を使用しないで下さい。 又、この場合、電線を交換してからご使用下さい。

5) 運転中の機械からの異常音確認

異常音が発生している場合、機械を使用しないで下さい。 又、この場合、原因を確認し、原因を取り除いてからご使用下さい。 ※原因が解らない場合は、販売店にご相談下さい。

4-2. 点検チェックリスト

点検確認にお使い下さい。(点検結果を記録しましょう)

項目 日付	/	/	/	/	/	/	/
ドレンの確認							
カッターの清掃							
非常停止の確認							
電線の確認							
異常音の確認							

6. 組立・設置方法



機械をパレットから降ろす時は、機械に近付かないで下さい。 落下した場合、重大な事故が発生します。

又、フォークリフト等の運転は有資格者が行なって下さい。

5-1. 開梱

- 1) ハサミで、バンドを切断して下さい。
- 2) 外箱を取り除いて下さい。
 - ※外箱は重い為、2名以上の作業となります。又、外箱を外して降ろす時は、周りに人がいない事を確認してから行なって下さい。
- 3)機械とパレットを固定しているバンドを切断して下さい。
- 4) クレーンにより、機械をパレットから降ろして下さい。 クレーン等の設備が無い場合は、パレットと床面の段差に板などを置き 滑らせながら降ろして下さい。

5-2. 点検

開梱終了後、次の点検を行なって下さい。


- 1) フレームや柱の曲がりがないか確認して下さい。
- 2) ボルト・ナットの緩み、落下がないか確認して下さい。
- 3) 電装品の緩み、落下がないか確認して下さい。
- 4) 付属品の確認をして下さい。(内容は 11 ページ "o. 付属品"参照)
- ※該当項目があった場合、又は付属品が無い場合は販売店にご連絡下さい。

5-3. 設置場所

- 1) 本機は屋内に設置して下さい。
- 2) 床は水平で、凸凹の無い場所に設置して下さい。
- 3) 水分・湿気・粉塵の多い場所は、設置しないで下さい。

5-4. 設置方法

1)機械の下部にはキャスターが付いていますので、設置場所まで移動します。 ジャッキボルトが床面に接している場合は、ネジ込んで持ち上げて下さい。



CS-100 取扱説明書

- 2) 設置場所まで移動した後、その場でジャッキボルトを回し、機械を固定 します。(4ヶ所共しっかり設置して下さい。)
 - ※4ヶ所共しっかり設置して下さい。
 - ※4ヶ所均等に荷重がかかるようにして下さい。



機械のパスラインを設定する場合、必ず上下左右均等に上げて 下さい。片側ばかり上げていくと、機械のバランスが崩れ、 横転など重大な事故が発生します。

5-5. 電源接続

機械には電源コード(5m)が付属されていますので、コンセントに差し 込んで下さい。




感電防止のため、必ずアースをとって運転して下さい。 配線、接地されていない場合、感電等の重大事故が発生します。

- 5-6. 空圧源接続(コンプレッサー無しの場合のみ)
 - ①機械裏面のカバーを取り外し、フィルターレギュレータを確認します。 正面から見て左側の供給口へ、空圧源を供給して下さい。

(接続口径 1/4" 0.4MPa 以上の空圧源を供給して下さい。)

②圧力設定済みで出荷されていますので、電源投入後圧力の確認をして下さい。 設定圧力が 0.4MPa でない場合、次の要領で圧力設定を行なって下さい。



圧力調整ツマミ

圧力調整ツマミを持ち上げて回して下さい。 (ロック解除→オレンジ色のラインを目視) 調整後は下げてロックして下さい。 (オレンジ色のラインが見えなくなります。)

7. 主要仕様

a. 装置概要 本機は、手動操作にて供給された缶に、スタートスイッチに

より自動的に封缶シールを貼り付ける機械です。

b. 型式 CS-100

c. 機械寸法 (幅) 500 × (奥行) 550 × (高さ) 1450 mm

d. 機械重量 約120kg (コンプレッサー重量含む)

e. パスライン高さ 720 mm (床面から作業台までの高さ)

f. 電源·電圧 AC100V単相 50/60Hz

g. 消費電力 0.36W

h. 処理容器寸法 角缶(対角) 70 ~ 200 mm

丸缶(直径) 60 ~ 200 mm

高さ 30 ~ 200 mm

※上記寸法内容器でも組合寸法により処理不可能な場合があります。

L:W=1:2以上 底面積に対して高さが高い容器 不安定な容器

j. 処理能力 1.9 sec/個

k. 使用テープ 種類 No. 23S 66m巻/200m巻

No. 33T 70m巻/220m巻

No. 34 50m巻/160m巻

テープ幅 12 mm/15 mm/18 mm

o. 付属品

No	付 属 品 名 称	員 数						
1	取扱説明書	1部						
2	付属工具(メンテンス用)	1式						
3	ゴムロール(予備部品)	4個						
4	カッター(予備部品)	2個						
5	⑤ テープストッパープレート(予備部品)							
※③~⑤については、付属工具内に入っています。								

8. 操作説明




機械を操作する時は、次の事を必ず守って下さい。これを怠りますと、機械のトラブル原因となるばかりか、重大な事故が発生します。

8-1. 操作上の注意事項

- 1) 本機は、容器への封缶作業以外の目的に使用しないで下さい。
- 2) 本機へ容器をセットする時、もしくは封缶された容器を取り出す時には、 機械が停止している事を確認した上で行なって下さい。
- 3) トラブルが発生したら、機械を停止させ、漏電ブレーカーを "OFF" にしてから処理して下さい。
- 4) 初めて操作される場合は、これらの注意事項をよく読み、理解した上で 作業される事をお願いします。


8-2. 運転開始手順



- 1) 電源コードのプラグを、コンセントに差し込んで下さい。
- 2) 漏電ブレーカーのスイッチレバーを押し上げて "ON"にして下さい。
- 3) 運転ボタンを押して下さい。同ボタンのランプが点灯し、運転状態となります。
 - ※非常停止ボタンが押されてロック状態になっている場合は運転状態に なりません。非常停止ボタンを解除した後、運転ボタンを押して下さい。


8-3. タッチパネル操作

運転状態でタッチパネルを操作し、運転を開始します。



メニュー画面では、6個の操作スイッチがあり、スイッチ部の表示画面を 押すと、その画面表示をします。


8-3-1. メイン画面



運転時は、メイン画面を押して、メイン画面を表示させて下さい。 メイン画面では、次の表示で構成されています。

- ①品名:現在呼び出しているデータの表示
- ②リードテープ: リードテープ挿入の"入"⇔"切"表示
- ③回転速度:貼付速度の周波数表示
- ④アタッチメント位置:アタッチメントの回転角度をパルス表示
- ⑤処理数:スタートのトータル回数を表示
- ⑥メッセージ: 異常等が発生した場合などの表示

- ⑦微調整:微調整画面に変わります。(別途詳細説明)
- ⑧メニュー:メニュー画面に変わります。
- ⑨スタート: F 1スイッチとスタートスイッチを同時に押すとフットスイッチに代わり、貼付動作を開始します。
- ⑩ストップ:停止スイッチです。
- ①処理数リセット:処理数をリセットします。
- ①メッセージ詳細:メッセージの詳細画面に切り替わります。




①異常内容や解除方法を表示します。

(異常発生時はこの画面表示に従って異常の解除をして下さい。)

- (4)ブザー切:ブザー警報を停止します。
- (15)リセット: 異常が解除されていれば異常内容をリセットします。
- 16戻る:前画面に戻るスイッチです。

8-3-2. タイミング微調整



テープの貼付位置を微調整する時に選択します。

"+"或いは"-"を押すと、それぞれのタイミングが変わります。



カッター微調整を行なう場合

"+"を押すとタイミングは遅れ、貼り終わり位置が+方向に移動します。


"一"を押すとタイミングは早くなり、一方向に移動し移動します。

(注意) カッターの入るタイミングだけを早くした場合、リードテープが 缶に付かず、機械側に残る場合があります。

- ※変更後の設定値は、主電源を切っても記憶しています。
- ※タイミング調整の調整範囲は、"+" "-" それぞれ 19 までです。 19 以上の変更が必要な時は、一度リセットを押して下さい。
- ※タイミングは、シーケンサーに登録されている設定値に対して"+""ー"で変更出来ますが、変更後の設定値を0にして、その値を基準にする場合リセットを押して下さい。

この操作をしますと、現在のタイミングを基準に調整範囲が変わります。

8-3-3. 段取替え



缶設定は20種類ありますが、"前""次"のスイッチを押し、画面を切り替えて下さい。

テープ貼付けを行なう缶の選択を、設定缶名称の部分を押すと、データ 及び、段取り替え手順へ画面が変わります。

段取り替え手順 選択品名 ABCDEFGHIJKLMNOP.

- 1 機械内の缶の取り除き。
- 2 缶押えを上げる。
- 3 作動板位置を逃がす。
- 4 アタッチメントを取外す。
- 5 アタッチメントを12番に交換。
- 6 作動板の高さを1234mmに設定。
- 7 作動板位置を1234に設定。
- 8 12番の缶押えに変更。
- ①機械内の缶を取り除きます。
- ②缶押えを上昇させます。
- ③作動板位置を逃がします。
- 4) 今まで使用していたアタッチメントを取外します。
- ⑤これから使用するアタッチメントを取付けます。(8-9参照)

前

- ⑥作動板の高さを設定します。(8-7参照)
- (7)作動板の位置を設定します。(8-8参照)
- ⑧これから使用する缶押え板に交換します。(変更無ければ不要)


8-3-4. データ設定

(注意) データ設定変更に関しては、貼付けタイミングや調整の設定値などを記憶しています。間違ったデータを入力すると、機械が正常に動作しなくなります。設定変更は充分注意して行なって下さい。


データ設定は、パスワード入力により変更するようになります。

最初はパスワード無しで下記画面が開きますが、設定後はパスワードを入力 しなければ開きません。

(パスワードは機械動作管理者にて管理して頂けますようお願いします。)



共通パラメータ



① 1 操作微調整量

タイミングデータ微調整で1操作当たりのパルス数変更値の設定

②暗証番号

データ設定画面を有効にするための暗証番号の設定

③缶押え完了時間

缶押え開始から回転スタート(モーター起動)までのタイマー設定

④予備出力Y 16 割当

設定した番号と同じタイミングでY16が出力されます。

⑤原点モード

原点の検出方法を設定します。0=Z相に設定して下さい。

6説明


データ変更等の操作説明画面へ変更します。

変更したい項目にタッチすると キースイッチが表示されます。 設定値を入力後[CR]で変更できます。 データ変更を途中で止めたい場合は [戻る]をタッチして下さい。

缶別データ

各缶(20種類)ごとのデータ変更画面です。

缶名称表示部



- ①カッター入/切:粘着テープカッターの入切タイミング
- ②リードテープ入/切:リードテープの入切タイミング
- ③タッチ入/切:タッチロールの入切タイミング
- ④ガイド入/切:ガイドロールの入切タイミング
- ⑤リードテープ入ー切: リードテープ装置の動作を切替ます。 "入"でリードテープ装置 ON "切"でリードテープ装置 OFF "入" or "切"の表示部を押すと変更画面に変わります。
- ⑥回転周波数:アタッチメント(モーター)の回転周波数を設定
- ⑦回転回数:テープの貼付け回数を設定(オプション機能) アタッチメントの回転回数を変更する事により、2回巻、3回巻等が 行なえますが、本機にはこのオプション機能は搭載されていません。
- ⑧段取り替え時の設定値を記憶する部分
- ⑨説明:データ変更等の操作説明画面に切替わります。

缶名称の入力方法

名称の部分を押すとタッチパネルの画面が、名称入力画面に替わります。 名称入力画面は、ひらがな及び漢字(全角), カタカナ(半角), 英字(半角) 数字(半角)があり、入力は半角で16文字、全角で8文字まで入ります。

- (注意)全角,半角を合わせて入力の場合は、半角を1文字と全角を2文字の計算で、最大16文字まで入力可能です。
- ひらがなの入力

タッチパネル上の文字をそのまま入力して下さい。

・カタカナ、英字、数字の入力方法

表示画面の左下の"かな""カナ""英字""数字"の切替ボタンを押し、画面を各画面に切替えて下さい。画面が各画面に切替わりますので、タッチパネル上の文字をそのまま入力して下さい。

・ 漢字の入力方法

タッチパネルの画面は、かな画面にし、右下の"漢"ボタンを押して下さい。表示部分が******印に変わります。ここで漢字の音読み文字の頭文字1字を入力して→又は、↑でスクロールして該当文字に表示部の点滅文字を合わせて"CR"を押して下さい。

これで漢字1文字の入力が決定します。


スクロールは、→で1文字進む。←で1文字戻る。↑で8文字進む。 ↓で8文字戻るとなり、表示方法はあいうえお順になっています。 "か"で始まる文字の場合"か""かあ"・・・"かん"の順で表示 されます。

(注意) 漢字を連続して入力する場合、1文字毎に"漢"を押し、決定毎に "CR"を押して下さい。入力を間違えた場合、バックスペース "BS"及びデリート"DEL"で修正して下さい。

8-3-5. 手動操作

各操作の手動スイッチです。

表示下の操作スイッチにて、単独で動作できます。



(注意)ガイドアームを動作させる場合、缶押えを上昇させて下さい。 ガイドロールと缶押え板が接触し、破損の原因となります。

8-3-6. I / Oモニタ シーケンサーの入出力をモニタリング出来ます。

8-4. 運転終了手順

- 1) 非常停止ボタンを押して下さい。運転ボタンのランプが消灯します。
- 2)漏電ブレーカーのスイッチレバーを押し下げて"OFF"にして下さい。

(注意) 作業終了後は、必ず漏電ブレーカーを押し下げて、電源を切って下さい。

8-5. 非常停止

機械運転中に、機械トラブルが発生した場合、非常停止ボタンを押し下さい。 アタッチメント回転中でも、機械は即停止します。

復帰させる時は、機内の容器を取り除き、右(矢印の方向)に回して下さい。押ボタンが手前に出て復帰します。

トラブルの原因究明を行なってから、運転を復帰して下さい。


8-6. テープのセット



テープをセットする時は、機械を停止させ、漏電ブレーカーを "OFF"にしてから行なって下さい。

これを怠りますと、巻き込まれ等の重大事故が発生します。

- 1) 引出し方向に注意して、テープリールにテープをセットして下さい。
- 2)下図の様にテープの粘着側に注意して、テープを通して下さい。(詳細は24~25ページをご参照下さい。)
 - 注) テープの通し方を間違えますと、テープが貼られません。
- 3) テープを通した後、テープをハサミによりカットして下さい。



8-7. 作動板の高さ調整




高さ調整をする時は、機械を停止させてから行なって下さい。 これを怠りますと、巻き込まれ等の重大事故が発生します。

作動板の高さ調整は、まずロックレバーを緩め、ハンドルをフリーの 状態にします。

この状態でハンドルを右に回すと上昇し、左に回すと下降しますので、 スケールの目盛を参考に高さ調整を行って下さい。調整後はロックレ バーを締付けて下さい。

新規の缶(容器)をセットされる時は、缶(容器)のテープ貼付け位置に、作動板のテープ高さを合わせて下さい。




8-8. 作動板の位置調整



位置調整をする時は、機械を停止させてから行なって下さい。 これを怠りますと、巻き込まれ等の重大事故が発生します。

作動板の位置調整は、固定ノブを緩めて、作動板位置決めハンドルを回し、 規定の数値になるよう調整して下さい。位置決め後は固定ノブをしっかり と締め付けて下さい。

新規の缶(容器)で位置決めを行なう場合は、下図の位置関係を参考に、 調整を行なって下さい。




作動板位置決めハンドル

8-9. アタッチメント, 缶押え板の交換




交換作業をする時は、機械を停止させてから行なって下さい。 これを怠りますと、巻き込まれ等の重大事故が発生します。

アタッチメントは差込み式となっていますので、取外す時は上に持ち上げ 取付ける時はアタッチメントの穴にピンを合わせて差込んで下さい。 缶押え板は、ワンタッチ式となっていますので、取外す時は下に引抜いて 下さい。取付ける時は、真直ぐに上へ持ち上げ、奥まで差込んで下さい。



8-10. 缶(容器)のセットについて 専用アタッチメントに缶(容器)を確実にはめ込んで下さい。




9. 調整・保守・点検について



保守・点検を行なう場合は必ず機械を停止させ、コンセントを 抜いて行なって下さい。機械が動作したまま、又は電源が入っ たまま行ないますと、重大な事故が発生します。


9-1. 作動板部



- ①粘着テープホルダー
- ②ガイドロール (ニトフロン)
- ③ガイドロール (ニトフロン)
- ④センターロール (ニトフロン)
- ⑤逆転防止ロール (ニトフロン)
- ⑥テープストッパープレート
- ⑦タッチロール (ゴム)
- ⑧カッター
- ⑨ガイドロール (ゴム)

※テープのセット方法は、上図の様にします。

★リードテープのセット方法



- ①移動刃
- ②固定刃
- ③ガイドロール (ニトフロン)
- 4繰出しロール(アルミ)
- ⑤圧着ロール(ゴム)

- ⑥高さ調整ネジ
- ⑦テープリール
- ⑧シリンダー
- ⑨ガイドロール (ニトフロン)


リードテープは、上図の様にセットして下さい。

★テープリールの高さ調整



工具は用途に合ったものを、正しく使用して下さい。間に合わせの工具,不適格な工具は使用しないで下さい。打撲・傷等の事故が発生します。

粘着テープの高さを調整する時は、テープリールのネジ軸を回します。 ロックナットを緩めてリール軸を回して調整して下さい。 調整後は、ナットがロックする様にしっかり締め付けて下さい。



9-2. 駆動部




駆動ユニットにグリスを塗布する場合は、必ず機械を停止させ コンセントからプラグを抜いて下さい。

これを怠りますと、巻き込まれ等、重大な事故が発生します。

★駆動ユニットのグリスアップ

機械フレーム内の駆動部で、ギヤ部とカム部にグリスアップを行なって下さい。



9-3. 定期点検



点検を行なう時は、コンセントからプラグを抜き、作業を行なって下さい。巻き込まれ、感電等の重大事故が発生します。

日常点検(4. 日常点検参照)以外に、次の定期点検を行なって下さい。

★月点検

漏電ブレーカーの動作点検

(確認方法)

- ①漏電ブレーカーのスイッチレバーを上げ"ON"にする。
- ②テストボタンを押す。
- ③漏電ブレーカーのスイッチレバーが下がり "OFF"になれば正常。 もし "OFF"にならなかった場合は、機械の使用をやめ、漏電ブレーカー を交換して下さい。

★6ヶ月点検

- a. ボルト・ナットの増し締め 機械全体のボルト・ナットの増し締めを行なって下さい。
- b. 駆動部、ネジ部へのグリスアップ 古いグリスを拭い、新しくグリスを塗布して下さい。
- c. 絶縁測定
- d. 配線の損傷チェック 機械内の配線の損傷が無いか、確認して下さい。

9-4. トラブル発生時の点検・調整の手引き



機械の点検を行なう場合は必ず機械を停止させ、漏電ブレーカーを切って行なって下さい。機械が動作したまま、又は電源が入ったまま行ないますと、重大な事故が発生します。

No	現象	点検	原因	調 整・処 置
1	漏電ブレーカーを	①運転スイッチ部に	短絡、又は漏電によ	水を除去し、乾燥させ
	"ON"にしてもす	水が水がかかってい	り同ブレーカーが作	る。
	ぐ"OFF"になる。	る。	動している。	注)機械には絶対に
		②モーター、又はモ		水がかからない
		―ター線とのコネ		様にして下さい。
		クター部に水がか		
		かっている。		
		③断線箇所があり、	漏電により同ブレー	断線箇所を修理する。
		機械部分に接触し	カーが作動してい	
		ている。	る。	
		④モーターの絶縁が		(確認)モーターの絶
		低下している。		縁抵抗を測定し、絶縁
				が劣化していればモ
				ーターの交換が必要。
		⑤他に異常が見られ	漏電ブレーカーの故	漏電ブレーカーの交
		ない。	障。	換。
2	運転準備が	非常停止釦が押され	非常停止釦が押され	非常停止釦の復帰。
	入らない。	ている。	ロックしている。	
3	運転スタートが入	異常表示がついてい	異常箇所があり、異	異常箇所を修復させ
	らない。	る。	常表示をしている。	異常復帰釦を押す。
4	自動運転中に次動	アタッチメント回転	①機械の原点位置が	非常停止後、自動運転
	作しない。(サイク	不良。	ずれている。	をし、原点位置まで戻
	ルタイムオーバー)			す。(頻発する場合
				は、販売窓口もしくは
				メーカー担当者まで
				連絡して下さい。)
			②トルクリミターが	機械下部カバーをあ
			スリップしている。	けトルクリミターを
				少し絞め込む。

CS-100 取扱説明書

No	現象	点検	原因	調 整・処 置
5	作動板が動作しな	缶別データーの確認。	缶別データーが正し	缶別データーを入力
	ر١ _°		く入力されていない。	する。
6	粘着テープが容器	①テープの先端が折	①テープの先端が折	テープを引き出し、先
	に貼り付かない。	れ曲がっている。	れ曲がり貼付け時に	端を修理する。
	(テープ不貼り)		スリップしている。	
			②カッターの切れが	カッターのタイミン
			悪い。	グ修正。
				カッターの交換。
		②テープの通し方が	テープの通し方が間	粘着テープを正しく
		間違っている。	違っているため貼り	セットする。
			付かない。	
7	粘着テープのラッ	①容器押えの汚れ。	アタッチメント及び	アタッチメント及び
	プ量がばらつく。	(アタッチメント及	上押え板が汚れてい	上押え板の清掃。
		び上押え板)	るため、容器がスリッ	
			プしている。	
		②カッターの磨耗。	カッターの刃先が磨	カッターの交換。
			耗しているため、上手	
			くテープが切れない。	
8	貼り付けたテープ	①粘着テープの通し	テープの通し方が間	粘着テープを正しく
	が蛇行する。	方が間違っている。	違っているため、各口	セットする。
			ーラー部で蛇行する。	
		②作動板高さ調整不	テープのセンターと	作動板高さを調整す
		良。	容器の貼付けセンタ	る。
			一がズレているため	
			蛇行する。	

(注意) 缶の状態によりテープの貼付状況などは多少変わり、テープ貼付部の段差や形状により貼付け状態の調整は、限界があります。新規缶のご検討の場合なるべくテープ 貼付け部は、段差が無いようご検討お願いします。

※上記の対策後、状況が変わらない場合は、販売窓口、或いはメーカーへ連絡して下さい。

10. 添付資料

部品リスト

部品のご発注時に、参考にして下さい。

★消耗部品

	一大月代印印										
No	品 名	図番/型式	耐久年数	形状							
1	ゴムロール	MH400-6510	6ヶ月								
2	カッター	_	3ヶ月	444000000							
3	テープストッパープレート	MH400-2146	6ヶ月								
4	移動刃	MH400-4487	1年								
5	固定刃	MH400-4488	1年								
6	アタッチメント	_	1年	ゴム板仕様のみ							
7	缶押え板	_	1年	ゴム板の耐久年数							

※耐久年数は参考値であり、保証値ではありません。使用条件、使用頻度により、耐久年数は変わってきます。

★消耗品以外の部品

No	品 名	図番/型式	耐久年数	備考
1	モーター	GFM-12-60-T40 (ニッセイ)	5年	
2	シリンダー	CQSD16-30DCM(SMC)	5年	
3	電磁弁	VQZ1150-5M1 (SMC)	5年	
4	バイパワーリレー	LY2N-D2 DC24V(オムロン)	5年	
⑤	シーケンサー	FX3C-32MT/D(三菱電機)	5年	バッテリーの寿命
6	インバーター	FRNO. 2C1S-6J(富士電機)	5年	部品の標準交換年数
7	モニタッチ	V706MD(発鉱電機)	5年	内蔵電池の交換時期

[※]耐久年数は参考値であり、保証値ではありません。使用条件、使用頻度により、耐久年数は変わってきます。

11. 保証・消耗部品・故障のご照会に関して

1)保証期間

本機の保証期間は、製作者の責に属すべき事項に限定し、納入後6ヶ月です。 この間に、材質・設計又は製作上の不備に原因して故障が生じた場合は、無償 にて修理又は改造します。

但し、消耗品は保証期間内でも有償です。

②保証期間経過後の故障・修理に関して

保証期間後の故障・修理に関しては、有償にて対応させて頂きます。

	項目	金額
1	基本料金	販売店へご確認下さい
2	作業工賃	販売店へご確認下さい
3	宿 泊 費	販売店へご確認下さい
4	交 通 費	実費請求
5	部 品 代	交換部品の実費請求

[※]作業工賃は、訪問にかかる移動時間も含まれます。

③消耗部品、補修部品、故障時のご照会に関して

消耗部品、補修部品のご注文、及び機械に不具合・故障が生じました場合は、 販売店、日東電工CSシステム(株)の営業所、或いは日東電工CSシステム ニトマチック受注センターへご連絡下さい

4)その他

本機は国内仕様につき、外国での使用に関しては一切の保証は致しません。

	(取扱販売店)		
L			